

一般的なお手入れとクリーニングの方法

1. 付着した埃をブラシで落とします。
2. ウール用洗剤のWooliteや台所用洗剤のDawnなど、マイルドな洗剤1/4カップ（約60cc）を、1ガロン（約3.8L）のぬるま湯に溶かして、クリーニング溶液を準備します。
3. スポンジまたは柔らかな毛ブラシを使用して、汚れを落とします。
4. クリーニング溶液をファブリックに浸透させます。
5. 洗剤が残らないように十分にすすぎます。
6. 空気乾燥させます。

染み

推奨されるクリーニング溶液

鳥のフン

1ガロン（約3.8L）の水に対し、2オンス（約60cc）の台所用洗剤。または、Goo Gone Grease Cutter（ハンドクリーナー）、Greased Lightning、Clean Rite Purple Power（主要な小売チェーンで取り扱い）などの洗剤。十分にすすいでください。

チューインガム

揮発性溶剤（アセトン100%）。十分にすすいでください。

グリス（自動車用）

揮発性溶剤（アセトン100%）。十分にすすいでください。

鉄さび

Carbona™ Stain Devils #9。十分にすすいでください。

口紅

ペンキ除去剤（100%）。油またはグリス除去剤（指示通りに混合）。十分にすすいでください。

カビ

1ガロン（約3.8L）の水に対し、2オンス（約60cc）の台所用洗剤と1カップ（約240cc）の漂白剤。十分にすすいでください。

油

揮発性溶剤（アセトン100%）。十分にすすいでください。

ペンキ

ペンキ除去剤（100%）。油またはグリス除去剤（指示通りに混合）。十分にすすいでください。

樹液

テレピン油（100%）。1ガロン（約3.8L）の水に対し2オンス（約60cc）の台所用洗剤。十分にすすいでください。